

Modification pour continuité d'accès aux chaînes thématiques du bouquet FRANSAT Module référence 563302

FS6			
SAT: ABS TP: KC01 Freq: 10972 Mhz Pol: V Mod: DVBS QPSK Symbis: 29950 FEC: 7/8 Débit max = 48.3 Mbit/s Orbit/Nid: 8442 Networkname: FRANSAT Tsid: 106 Mod: COFDM 64 QAM GI: 1/8 FEC: 3/4 Débit max = 24.88 Mbit/s			
Services	Cryptage	LCN	HD LCN
FRANCE 3 Clermont Ferrand	Crypté	3	
FRANCE 3 Grenoble	Crypté	3	
FRANCE 3 Lyon	Crypté	3	
FRANCE 3 Marseille	Crypté	3	
FRANCE 3 Montpellier	Crypté	3	
KTO	Clair	100	
Télé Grenoble	Clair	104	
France Inter	Clair	Radio	
France Culture	Clair	Radio	
France Musique	Clair	Radio	
FIP	Clair	Radio	
France Info	Clair	Radio	
Le Mouv	Clair	Radio	
BFM Business	Clair	Radio	
RMC	Clair	Radio	
Nostalgie	Clair	Radio	
NRJ	Clair	Radio	
Rires et Chansons	Clair	Radio	
Chérie FM	Clair	Radio	
Europe 1	Clair	Radio	
Virgin Radio	Clair	Radio	
RFM	Clair	Radio	
Radio Africa 1	Clair	Radio	

FS7			
SAT: ABS TP: KC03 Freq: 11054 Mhz Pol: V Mod: DVBS QPSK Symbis: 29950 FEC: 7/8 Débit max = 48.3 Mbit/s Orbit/Nid: 8442 Networkname: FRANSAT Tsid: 107 Mod: COFDM 64 QAM GI: 1/8 FEC: 3/4 Débit max = 24.88 Mbit/s			
Services	Cryptage	LCN	HD LCN
FRANCE 3 Nancy	Crypté	3	
FRANCE 3 Nice	Crypté	3	
FRANCE 3 Poitiers	Crypté	3	
FRANCE 3 Toulouse	Crypté	3	
FRANCE 3 Via Stella	Crypté	3	
FRANCE 3 Sat (National)	Crypté	3	
DEMAIN TV	Clair	65	
TV8 MONT BLANC	Clair	101	
NRJ PARIS SAT	Clair	102	
ETB1*	Crypté	130	

FS9			
SAT: ABS TP: KB06 Freq: 11670 Mhz Pol: V Mod: DVBS QPSK Symbis: 29950 FEC: 7/8 Débit max = 48.3 Mbit/s Orbit/Nid: 8442 Networkname: FRANSAT Tsid: 109 Mod: COFDM 64 QAM GI: 1/8 FEC: 3/4 Débit max = 24.88 Mbit/s			
Services	Cryptage	LCN	HD LCN
FRANCE 3 Amiens	Crypté	3	
FRANCE 3 Besançon	Crypté	3	
FRANCE 3 Bordeaux	Crypté	3	
FRANCE 3 Caen	Crypté	3	
FRANCE 3 Dijon	Crypté	3	
FRANCE 3 Lille	Crypté	3	
FRANCE 3 Limoges	Crypté	3	
FRANCE 3 Nantes	Crypté	3	
FRANCE 3 Orléans	Crypté	3	
FRANCE 3 Paris Ile-De-France	Crypté	3	
FRANCE 3 Reims	Crypté	3	
FRANCE 3 Rennes	Crypté	3	
FRANCE 3 Rouen	Crypté	3	
FRANCE 3 Strasbourg	Crypté	3	
MIRABELLE TV	Clair	105	
VOSGES TELEVISION	Clair	106	

Chaîne	Fréq BIS	Débit	LCN
KTO	1222	29950	100
TV8 Mont Blanc	1304	59950	101
NRJ Paris SAT	1304	29950	102
Mirabelle TV	1928	29950	105
Vosges Television	1928	29950	106

- Branchez le programmeur et attendez un affichage du type

► PRESET
MUX : FS1

LNB : 13V

- Appuyez 2 secondes sur ● afin d'obtenir un affichage du type

► CONFIG
Auto A :001
Mode
CCIR N.Z.Ind

- Appuyez sur la touche ▲ jusqu'à obtenir un affichage du type

► CONFIG
Manuel A :001
Mode
CCIR N.Z.Ind

- Appuyez 2 secondes sur ● afin d'obtenir un affichage du type

► ENTREE
F : 1840 DVBS
29950 Kbauds
LNB : 13V

- Utilisez les touches ●, ▲ et ▼ afin d'obtenir les paramètres désirés.

- Appuyez 2 secondes sur la touche ■ pour enregistrer les paramètres, et attendez que le module passe au vert.

► SERVICE
1/-- --/--
France 3 ----
----- OFF

- Appuyez successivement sur la touche ■ jusqu'à obtenir l'affichage

- Utilisez les touches ▲ et ▼ jusqu'à obtenir la chaîne en claire désirée, appuyez sur la touche ● et mettez ON à la place de OFF à l'aide de la touche ▲. Répétez cette dernière opération pour programmer plusieurs chaînes en claires sur le même module.

- Enregistrez votre programmation en appuyant 2 secondes sur la touche ■, et lorsque le module passe au vert, vos chaînes sont disponibles sur le canal de sortie préalablement choisi.

Affectation d'un numéro de canal spécifique pour une chaîne en claire

- Appuyez 2 secondes sur la touche ●, puis successivement sur la touche ■ jusqu'à obtenir un affichage du type

► CONFIG
ts_id : -x----
v_NIT : 27
v_SDT : 25

- Utilisez les touches ●, ▲ et ▼ afin d'obtenir un affichage du type

► CONFIG
ts_id : 0x006A
v_NIT : 27
v_SDT : 25

, puis appuyez 2 secondes sur la touche ■.

- Appuyez 2 secondes sur la touche ●, et successivement sur la touche ■, jusqu'à obtenir un affichage du type

► LCN
France 3 ----
----- 0x----
NO LCN

- Utilisez les touches ●, ▲ et ▼ afin d'assigner le numéro de LCN voulu pour les chaînes désirées.

- Appuyez 2 secondes sur la touche ■ pour enregistrer vos paramètres.

- Répétez ces dernières opérations si vous avez programmé plusieurs chaînes sur un même module.