

PARAMETRES MULTIPLEX FS10 ET FS11

FS10				
SAT:	E5WA	TP:	KB01	Freq: 11471 Mhz Pol : V
Mod:	DVB-2 8PSK	Symb/s	29950	FEC: 3/4 Débit max = 66,3 mb/s
Onid/Nid:	8442	Networkname:	FRANSAT	Tsid : 110
Mod:	COFDM 64 QAM	GI:	1/8	FEC: 3/4 Débit max = 24.88 Mb/s
Services	Cryptage	LCN	HD LCN	
HD1	Crypté	20		
L'EQUIPE HD	Crypté	21		
CHERIE 25	Crypté	25		

FS11				
SAT:	E5WA	TP:	KB01	Freq: 11471 Mhz Pol : V
Mod:	DVB-2 8PSK	Symb/s	29950	FEC: 3/4 Débit max = 66,3 mb/s
Onid/Nid:	8442	Networkname:	FRANSAT	Tsid : 111
Mod:	OFDM 64 QA	GI:	1/8	FEC: 3/4 Débit max = 24.88 Mb/s
Services	Cryptage	LCN	HD LCN	
6TER	Crypté	22		
NUMERO 23	Crypté	23		
RMC DECOUVERTE	Crypté	24		

Programmation sur voies DVBS2-COFDM FRANSAT Référence 563302 des nouveaux multiplex HD FS10 et FS11

- Branchez le programmeur et attendez l'affichage **PRESET MUX : FS1** LNB : 13V, puis appuyez 2 secondes sur **●** afin d'obtenir l'affichage **CONFIG Auto A :001 Mode CCIR N.Z.Ind**
- Appuyez sur la touche **▲** jusqu'à obtenir l'affichage **CONFIG Manuel A :001 Mode CCIR N.Z.Ind**, puis appuyez 2 secondes sur **●** afin d'obtenir l'affichage **ENTREE F : 1840 DVBS 29950 Kbauds LNB : 13V**
- Utilisez les touches **●**, **▲** et **▼** afin d'obtenir l'affichage **ENTREE F : 1721 DVBS2 29950 Kbauds LNB : 13V**
- Appuyez 2 secondes sur la touche **■** pour enregistrer les paramètres, et attendez que le module passe au vert.
- Appuyez successivement sur la touche **■** jusqu'à obtenir l'affichage **SERVICE 1/-- --/-- HD1 --- OFF**
- Utilisez les touches **▲** et **▼** jusqu'à obtenir la chaîne HD désirée, appuyez sur la touche **●** et mettez DCY à la place de OFF à l'aide de la touche **▲**. Répétez cette dernière opération pour programmer plusieurs chaînes HD sur le même module (Avec un maximum de 3 chaînes HD par module).
- Enregistrez votre programmation en appuyant 2 secondes sur la touche **■**, et lorsque le module passe au vert, vos chaînes sont disponibles sur le canal de sortie préalablement choisi.

Affectation d'un numéro de canal spécifique pour les nouvelles chaînes HD (LCN)

- Appuyez 2 secondes sur la touche **●**, puis successivement sur la touche **■** jusqu'à obtenir l'affichage **CONFIG ts_id : -x--- v_NIT : 27 v_SDT : 25**
- Utilisez les touches **●**, **▲** et **▼** afin d'obtenir l'affichage **CONFIG ts_id : 0x006E v_NIT : 27 v_SDT : 25** pour les chaînes du multiplex FS10, puis appuyez 2 secondes sur la touche **■**.
- Utilisez les touches **●**, **▲** et **▼** afin d'obtenir l'affichage **CONFIG ts_id : 0x006F v_NIT : 27 v_SDT : 25** pour les chaînes du multiplex FS11, puis appuyez 2 secondes sur la touche **■**.
- Appuyez 2 secondes sur la touche **●**, et successivement sur la touche **■**, jusqu'à obtenir l'affichage **LCN HD1 --- 0x--- NO LCN**
- Utilisez les touches **●**, **▲** et **▼** afin d'assigner le numéro de LCN voulu pour cette chaîne.
- Appuyez 2 secondes sur la touche **■** pour enregistrer vos paramètres.
- Répétez ces dernières opérations si vous avez programmé plusieurs chaînes sur un même module.