Centrale TV auto-configurante per villette da singole a quadrifamiliari

SMARTKOM DI TELEVÉS È UNA CENTRALE TV AUTO-CONFIGURANTE, TELEALIMENTABILE E PROGRAMMABILE TRAMITE L'APP ASUITE DEDICATA

di Stefano Troilo

le TV programmabile e auto-configurante prodotta da Televés in grado di filtrare e amplificare indipendentemente fino a 32 canali digitali differenti. È progettata per impianti di poche unità familiari o per villette, ed è installabile a palo in chassis da esterno. È telealimentabile tramite il suo connettore di uscita dal suo alimentatore, che viene installato all'interno dell'abitazione e che integra una antenna Bluetooth per la programmazione manuale

martKom è la centra-

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

wireless tramite l'app ASuite.

I CONSIGLI PER L'INSTALLATORE

«La programmazione con l'app Asuite consente di eseguire le operazioni mostrate qui sotto e altre funzioni aggiuntive. Eseguirla è semplicissimo: collegare tramite connessione wireless bluetooth un dispositivo iOS o Android all'alimentatore e con l'App Asuite effettuare l'auto

SmartKom ha 3 ingressi

VHF+UHF programmabili, in

modo automatico o manuale fi-

no a un massimo di 32 filtri, con

configurazione ed eventuali variazioni ai parametri auto determinati da essa: eliminare dei segnali di scarso interesse, variare il livello del segnale di uscita, attivare/ disattivare alimentazione sugli ingressi, memorizzare la configurazione sul proprio hardware per clonarla su

telealimentazione attraverso il connettore di uscita e filtraggio

5G LTE. Include anche un ingres-

so per miscelare i segnali FM.

per migliorare l'efficienza energetica, e si può riattivare scollegando momentaneamente l'alimentatore dalla rete elettrica senza perdere la precedente configurazione».

altre centrali. Questo segnale

wireless si spegne dopo

2 ore di funzionamento

Integra un algoritmo di programmazione totalmente automatica, azionabile tramite il tasto "AUTOSCAN", che determina il

INSTALLAZIONE PASSO-PASSO





miglior canale DVB-T/T2 per ogni frequenza VHF/UHF (canali da 5 a 12 e da 21 a 48) presente sui 3 ingressi, associandolo a uno dei

di misura

32 filtri, miscelando canali presenti su ingressi differenti anche se adiacenti. Grazie alla regolazione automatica del guadagno (CAG), la centrale amplifica i canali di ciascun filtro individualmente e in tempo reale, equalizzandoli tutti a uno stesso livello

1 PUNTARE le antenne misurando la migliore qualità di ricezione dei MUXs DTT mediante strumentazione torna fisso

2 FISSARE lo SmartKom a palo con la fascetta in dotazione tramite l'apposito passaggio nello chassis. campo **3** PREPARARE i cavi RF provenienti dalle antenne ottenendo un centrale che non superi gli 8

mm rispetto il dielettrico, come da indicazione in figura 4 COLLEGARE i cavi delle antenne nei 3 possibili ingressi VHF+UHF dello SmartKom e stringere la vite del morsetto Easy-F

5 ALIMENTATO Io SmartKom mediante uno strumento di misura collegato sul morsetto di uscita, LED verde fisso; premere il tasto AUTOSCAN per più di 5' 6 SEGNALI inaressi 7 SEGNALI uscita

8 DURANTE l'autoconfigurazione il LED lampeggia verde; al termine, 9 ESEGUITA l'autoconfigurazione,

verificare l'equalizzazione e la qualità del segnale di uscita sul misuratore di

10 COLLEGARE il cavo di uscita dello SmartKom per concludere l'installazione a palo 11 INSTALLATO l'alimentatore in

ambiente indoor, collegare il cavo di uscita dello SmartKom nell'ingresso TV e l'eventuale cavo SAT proveniente da un LNB dCSS dinamico in caso di singola utenza o da un LNB dCSS statico If-If in caso di multiutenza 12 L'AUTOCONFIGURAZIONE può essere anche eseguita dall'alimentatore, senza dovere raggiungere il palo. Collegare il misuratore al connettore di uscita dell'alimentatore

13 PREMERE il tasto "AUTOSCAN" per più di 5 secondi. Al termine della procedura, verificare l'equalizzazione

e la qualità del segnale di uscita sul misuratore di campo 14 PER UN'EVENTUALE modifica

manuale di configurazione, eliminando frequenze di poco interesse e variando il livello di uscita in funzione della distribuzione da realizzare, si utilizza l'app Asuite (per iOS e Android). Aperta l'app, premere su connessione e selezionare il prodotto da collegare via Bluetooth

15 TRAMITE l'App è possibile eseguire l'autoconfigurazione, aggiungere o eliminare i canali in uscita, variare il livello di uscita, salvare e caricare la configurazione 16 TERMINATA la configurazione tramite l'app Asuite, collegare il cavo di distribuzione al connettore di uscita dell'alimentatore dello SmartKom



GIANLUCA DRAGONE, **Responsabile Tecnico** di Televés Italia

di uscita determinato automaticamente, evitando possibili intermodulazioni e senza la necessità di interventi di programmazione manuali. La centrale è fornita con un alimentatore da interno da 12 V (800 mA) che la telealimenta tramite cavo RF collegato sul connettore di uscita. L'alimentatore dispone di 2 ingressi di miscelazione TV-MIX e SAT-MIX. L'ingresso TV-MIX consente il passaggio verso la distribuzione alle prese dei segnali provenienti dalla centrale, mentre l'ingresso SAT-MIX permette il passaggio dei segnali SAT provenienti da un LNB consentendo il passaggio dell'alimentazione proveniente dal STB. Anche l'alimentatore dispone del pulsante "AUTOSCAN" che svolge le stesse funzioni di autoconfigurazione di guello presente sulla centrale. L'antenna Bluetooth inclusa nell'alimentatore consente la programmazio-





Televés Italia, Peschiera Borromeo (MI)

ne manuale dell'amplificatore in modalità wireless tramite smartphone o tablet (Android e iOS), tramite l'applicazione ASuite.



https://www.elettronews.com/77085



AVVIARE l'app Asuite su iOS o Android **B STABILIRE** la connessione Wireless con lo Smartkom tramite l'alimentatore Bluetooth C ESEGUIRE l'autoconfigurazione con l'App D AGGIUNGERE/ELIMINARE canali in uscita E REGOLARE il livello di uscita