

Paramètres de base pour la programmation des 6 nouvelles chaines HD Multiplex FS 10 + FS11

► CONFIG LOOP: ON LNB ABC: SAT : - 13V	■ C	■ C	■ C	► CAM Config Pos: IN A DCY secure: OFF	■ L		
A ► INPUT Freq : 1721Mhz 29.950 Kbaud Enabled	B ► INPUT Freq : 1000Mhz 27.500 Kbaud Disabled	C ► INPUT Freq : 1000Mhz 27.500 Kbaud Disabled					■ L
A ► SERV - - 1 / 8 --/-- HD1 DCY1	A ► SERV - - 2 / 8 --/-- L'Equipe 21 DCY1	A ► SERV - - 3 / 8 --/-- 6ter DCY2	A ► SERV - - 4 / 8 --/-- Numero 23 DCY2	A ► SERV - - 5 / 8 --/-- RMC Decouver te DCY2	A ► SERV - - 6 / 8 --/-- Cherie 25 DCY1	■ L	

Paramètres de base pour la programmation des 4 chaines HD Multiplex FS4 + FS5

► CONFIG LOOP: ON LNB ABC: SAT : - 13V	■ C	■ C	■ C	► CAM Config Pos: IN A DCY secure: OFF	■ L		
A ► INPUT Freq : 1346Mhz 29.950 Kbaud Enabled	B ► INPUT Freq : 1000Mhz 27.500 Kbaud Disabled	C ► INPUT Freq : 1000Mhz 27.500 Kbaud Disabled					■ L
A ► SERV - - 1 / 9 --/-- TF1 HD DCY2	A ► SERV - - 2 / 9 --/-- France 2 HD DCY2	A ► SERV - - 3 / 9 --/-- M6 HD DCY2	A ► SERV - - 9 / 9 --/-- ARTE HD DCY1			■ L	

Paramètres de base pour la programmation du multiplex de France Télévision + France 3 Régional

► CONFIG LOOP: ON LNB ABC: SAT : - 13V	■ C	■ C	■ C	► CAM Config Pos: OUT1 DCY secure: OFF	■ L	
A ► INPUT Freq : 1000Mhz 27.500 Kbaud Disabled	B ► INPUT Freq : 1840Mhz 20.000 Kbaud Enabled	C ► INPUT Freq : 1929Mhz 29.950 Kbaud Enabled	C ► INPUT Freq : 1304Mhz 29.950 Kbaud Enabled	C ► INPUT Freq : 1222Mhz 29.950 Kbaud Enabled	■ L	
1 ► OUTPUT Ch: ?? (????.00 MHz) Lev: 99 Norm.	2 ► OUTPUT Ch: ?? (????.00 MHz) Lev: 99 OFF					■ L
B ► SERV - - 1 / 19 --/-- France 2 DCY1	B ► SERV - - 2 / 19 --/-- France 5 DCY1	B ► SERV - - 3 / 19 --/-- France O DCY1	B ► SERV - - 4 / 19 --/-- LCP DCY1	C ► SERV - - ? / 19 --/-- France 3 Régional DCY1	■ L	

Note:

C > Appui court sur la touche correspondante
 L > Appui long (2 secondes) sur la touche correspondante